

L'appareil à 2 boutons sur le côté droit.

M : Menu

E : Enter (entrer/valider ou avancer)

1/ Appuyez simultanément sur les boutons M et E situés sur le côté droit.



Bouton M (Menu)

Bouton E (Entrer)

Si aucune opération n'est faite dans les 20 secondes, l'appareil sortira de la programmation

Pour accéder au menu

Appuyez simultanément sur M et E

Menu de réglage (11 sous menus quand l'appareil est en charge)

- 1/ Enregistrer Bouton
- 2/ Mode de sonnerie(Vibration, Sonnerie, Led)
- 3/ Affichage (1 2 3 ou 4 chiffres)
- 4/ Affectation des touches
- 5/ Effacer des boutons
- 6/ Language : Anglais / Français (option)
- 7/ Date & Time (réglge heure et date)
- 8/ Boite Noire
- 9/ Alarme (réglage d'alarme)
- 10/ Factory reset (retour aux réglages d'origine)
- 11/ About US : A propos

Menu de base

- 1/ Prompt Mode (Vibration, Sonnerie, Led)
- 2/ Language : Anglais / Français (option)
- 3/ Date & Time (réglge heure et date)
- 4/ Boite noire
-) 5/ Alarme (réglage d'alarme)
- 6/ About US : A propos

Le bipper reçoit les appels des différents boutons. Lorsqu'un appel est reçu, il est stocké dans la file d'attente.

Le bipper affiche le N° du bouton appelant, le type d'appel, et son heure d'appel.

Pour enlever un N° de la file d'attente, il suffit de valider avec la touche E sur le côté droit de l'appareil.

Bouton M (Menu)
Bouton E (Enter)



Si aucune opération n'est faite dans les 20 secondes, l'appareil sortira de la programmation

Pour accéder au menu
Appuyez simultanément sur M et E

Menu (1)

Register Button (enregistrer des boutons)

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur E pour choisir "Register Button"
- 3/ Choisir le N° avec les touches M ou E
- 4/ Appuyez 2 secondes sur le bouton d'appel
- 5/ Le bipper confirme l'enregistrement et propose de programmer le N° suivant
- 6/ Pour sortir de ce menu Appuyez sur M et E

Menu (2)

Prompt Mode (Vibration, Sonnerie, Led)

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur M pour choisir "Prompt Mode"
- 3/ Appuyez sur E
- 4/ Naviguez avec la touche M et choisir avec la touche E
- 5/ Pour sortir de ce menu Appuyez sur M et E

Menu (4)

Operating Mode

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur M pour choisir "Operating Mode"
- 3/ Appuyez sur E
- 4/ Naviguez avec la touche M et choisir mode 8 et E
- 5/ Pour sortir de ce menu Appuyez sur M et E

L'appareil à 2 boutons sur le côté droit.

M : Menu

E : Enter (entrer/valider ou avancer)



Bouton M (Menu)

Bouton E (Entrer)

1/ Appuyez simultanément sur les boutons M et E situés sur le côté droit.

Si aucune opération n'est faite dans les 20 secondes, l'appareil sortira de la programmation

Pour accéder au menu

Appuyez simultanément sur M et E

Menu (5)

Button to delete (Effacer des boutons)

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur E pour choisir "Button to delete"
- 4/ Appuyez 2 secondes sur le bouton d'appel, sur chaque touche du bouton
- 5/ Le bipper confirme l'effacement
- 6/ Pour sortir de ce menu Appuyez sur M et E

Menu (6)

Language : Anglais / Français (option)

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur M pour choisir "Language"
- 3/ Appuyez sur E
- 4/ Naviguez avec la touche M et choisir la langue
- 5/ Appuyez sur E pour valider
- 6/ Pour sortir de ce menu Appuyez sur M et E

Menu (7)

Date & Time (réglage heure et date)

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur M pour choisir Date & Time"
- 3/ Appuyez sur E
- 4/ Naviguez avec la touche M pour régler
- 5/ Appuyez sur E pour valider
- 6/ Pour sortir de ce menu appuyez sur M et E

Menu (8)

Auto Shutdown (réglage arrêt automatique)

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur M pour choisir "Auto Shutdown"
- 3/ Choisir Auto Starting (Allumage automatique) ou Auto Shutdown (Arrêt automatique)
- 4/ Naviguez avec la touche M pour régler
- 5/ Appuyez sur E pour valider
- 6/ Pour sortir de ce menu appuyez sur M et E

L'appareil à 2 boutons sur le côté droit.

M : Menu

E : Enter (entrer/valider ou avancer)



Bouton M (Menu)
Bouton E (Enter)

1/ Appuyez simultanément sur les boutons M et E situés sur le côté droit.

Si aucune opération n'est faite dans les 20 secondes, l'appareil sortira de la programmation

Pour accéder au menu

Appuyez simultanément sur M et E

Menu (9)

Set Alarm (réglage d'alarme) 3 alarmes disponibles

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur E pour choisir "Set Alarm (réglage d'alarme)"
- 3/ Appuyez sur E pour valider
- 4/ Naviguez avec la touche M pour régler
- 5/ Appuyez sur E pour valider
- 6/ Pour sortir de ce menu appuyez sur M et E

Menu (10)

Factory reset (retour aux réglages d'origine)

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur M pour "Factory reset"
- 3/ Appuyez sur E
- 4/ Naviguez avec la touche M pour choisir "YES"
- 5/ Appuyez sur E pour valider
- 6/ Pour sortir de ce menu appuyez sur M et E

Menu (11)

About US : A propos

- 1/ Appuyez sur M et E
- 2/ Appuyez sur M pour "About US : "A propos"
- 3/ Appuyez sur E
- Version et Baud Rate à sont indiquer au support technique si besoin.