F3-1 Définir le nombre de numéros de la liste d'attente (Le nombre défilant sera affiché)
Sous F3-1, appuyez sur " DOWN " & "UP" & " MOVE " choisir le nombre de "00" à " 29 " et « ENT »
Remarque: le réglage par défaut «00» signifie qu'il n'y a pas de roulement.

F3-2 Réglage du temps d'affichage (Temps affichage du numéro de l'appelant)
Sous F3-2, appuyez sur " DOWN " & "UP" & " MOVE " choisir le numéro de "0 0 " à «99» et « ENT »
Remarque: le réglage par défaut « 10 » signifie qu'après 10 secondes, le numéro de l'appelant disparaîtra automatiquement et sera dans la liste défilante

F3-3 Réglage du temps d'annulation de l'appel
Sous F3-3, appuyez sur " DOWN " & "UP" & " MOVE " choisir le numéro de "0 0 " à "99"
Remarque: le réglage par défaut « 99 » signifie qu'après 99 secondes, le numéro de l'appelant disparaîtra automatiquement et affichera le numéro suivant.

F - 4 Définir le type de bouton. 1 touche ou touche multiple (réglage par défaut: 4)
Sous F 4 - 1 , choisissez 1 ou 4, puis «ENT»
Mode «1» = 1 touche --- Mode 4 = Multi-touches

F - 5 Réglage du volume / sonnerie
F5-1 Réglage du volume (30 grades, de 00 à 30 , 00 = muet)
Sous F5-1, appuyez sur " DOWN " ou " UP " pour choisir le numéro de "00" à " 30 " pour choisir le volume.
F5-2 Réglage de la sonnerie (réglage par défaut: 1)
Sous F5-2, appuyez sur " DOWN " ou " UP " pour choisir le nombre "0" ou "1"
"0" = Son "Ding Dong" sans voix
"1" = Voix anglaise
F5- 3 Répétition des appels
Sous F5- 3, appuyez sur " DOWN " ou " UP " pour choisir le numéro de "1" à "9"
Remarque: le paramètre par défaut « 1 » signifie que la sonnerie est utilisé une seule fois.

F-6 Restaurer le réglage d'usine
F6-1 Supprimer tous les boutons d'appel enregistrés
Sous F6-1, montrant " -d - ", puis" ENT "

F-7 régler l'heure
Sous F 7 -1 , choisissez l'heure et la date, puis «ENT».

IMPORTANT :
Attention n'utilisez que l'alimentation fournie pour évitez toute détérioration du matériel qui ne serait plus couverte par la garantie. Pensez à déployer l'antenne pour une réception optimale.
Des interférences peuvent intervenir dans ce cas eloigner l'écrans des interférences tel que : Micro onde, tableau électrique, alarme sans fil, ou tout autres appareil utilisant les mêmes fréquences.

Spécifications techniques :
Modèle : SS_2C_002
Alimentation : DC 12V
Courant de travail: ≤1A
Fréquence 433.92 MHz
Niveau sonore maxi ajustable : 110 dB Sortie
audio : 2 W Sensibilité: ≥ -105 dB
Dimensions : 200mm x 130mm x 30mm
Poids avec support : 555 grs

NOTES

SERVICEBIP™

ServiceBip • 229 bis Promenade des Anglais
06200 Nice • France
RCS Nice 750 836 942
Tél. : +33 (0) 950 60 05 85 (Prix d'un appel local)
www.servicebip.com

Assistance technique
support@servicebip.com